



Værdiskab brugermanual



OPBEVAR IKKE
DE FYSISKE OVERSTYRINGS
NØGLER INDEN I
VÆRDISKABET

ADVARSEL

1. Åbning af værdiskab for første gang

- Fjern det lille plastdæksel på frontpanelet.
- Sæt nøglen i låsen og drej den mod urets retning, samtidig med at du drejer grebet med urets retning og åbner døren.

2. Installation af batterierne

- Værdiskabet kræver 4 stk. AA (1,5V/ R06) batterier. Medfølger i pakken.
- Fjern batteridækslet, installer batterierne i batterirummet og sørg for, at de er tilpasset den korrekte, tilsvarende pol.
- Displayet scanner automatisk det elektroniske låsesystems status, og hvis skabet er godkendt, viser displayet 'GOOD'.

3. Programmering af koder

BEMÆRK: Værdiskabet kan programmeres med to sæt koder. Så snart du har åbnet værdiskabet og installeret batterierne, skal du programmere to sæt nye koder for at udskifte de fabriksindstillede koder.

Programmering af brugerkoder

- Når døren er åben, skal du fjerne dækslet, (placeret på siden af døren, nær hængslet), trykke på den røde knap, hvorefter displayet vil vise 'SET CODE'.
- Indtast 3 til 8 cifre, som du ønsker at anvende som din nye brugerkode. Bekræft koden ved at trykke på 'START'.
- Der vil lyde et bip, hvorefter displayet vil vise 'IN' og din nye brugerkode. Dette betyder, at din nye brugerkode er bekræftet.

Programmering af masterkoden

- Tryk på den røde knap og derefter på 'START'. Displayet viser 'OLD CODE'.
- Indtast masterkoden (fabriksindstillet kode: 8,8,8,8), og tryk på 'START'. Displayet vil vise 'SET'.
- Indtast 3 til 8 cifre, som du ønsker at anvende som din nye masterkode. Bekræft koden ved at trykke på 'START'. Displayet vil vise 'RE-INPUT'.
- Indtast din nye masterkode igen, og bekræft ved at trykke på 'START'. Der vil lyde et bip, hvorefter displayet vil vise 'IN' og din nye masterkode. Dette betyder, at din nye masterkode er bekræftet.

! SØRG FOR, AT DÆKSLET ER PLACERET OVER DEN RØDE KNAK

VIGTIGT

Hvis der indtastes en forkert kode, vil der lyde et bip, displayet vil vise 'ERROR', og værdiskabet vil ikke kunne åbnes. Hvis den forkerte kombination af cifre bruges 4 gange i træk viser displayet 'ERROR', og der vil lyde en summen i ca. 3 minutter. Den korrekte kode kan ikke indtastes før de 3 minutter er gået. Overstyringsnøglen kan midlertidigt bruges til at åbne døren til værdiskabet i løbet af de 3 minutter. Hvis overstyringsnøglen bruges til at åbne værdiskabet, kan summen stoppes ved at trykke på den røde knap.

4. Åbning af værdiskabet

- For at åbne værdiskabet skal du trykke på 'START'. Displayet på panelet vil vise '----'.
- Indtast enten brugerkoden eller masterkoden og bekræft ved at trykke på 'START'.
- Der vil lyde et bip, og displayet vil vise 'OPEN'. Åben værdiskabet med grebet inden for ca. 4 sekunder.

5. Advarsel om udskiftning af batterier

- For at teste batterierne trykkes på 'START'. Er batterierne lave, vil displayet vise 'LO-BAE', og batterierne skal udskiftes.

6. Overstyring for at åbne værdiskabet

- Værdiskabet har et manuelt overstyringssystem, der styres af de medfølgende nøgler.
- Fjern dækslet på frontpanelet for at bruge nøglen.
- Drej nøglen mod urets retning, drej derefter grebet med urets retning og åben døren til værdiskabet.

7. Installering af værdiskabet

- For at mindske risikoen for tyveri af værdiskabet, skal det fastgøres til gulvet, væggen eller et skab. Der er to eller fire forborede huller (dia. 8 mm) i både bunden og på bagsiden af værdiskabet. Dermed er det muligt at fastgøre værdiskabet med de medfølgende bolte.

8. Indtastning af hemmelig kode

- Hvis du ikke ønsker, at kodens cifre skal vises på displayet, når værdiskabet åbnes, trykkes der to gange på 'START' før koden indtastes. Andre trin vil forblive de samme.



Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Anvend venligt de rette faciliteter til elektriske produkter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for rådgivning om genbrug.



The world's favourite lock since 1843
www.yalelock.com